

# 安全めがね取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をご精読し、使用期間中は大切に保管して下さい。この取扱説明書を当安全めがね使用者以外が取り除いてはなりません。

製造元、販売店は本製品に破損が生じないこと、及び本製品の使用によって眼、身体の損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

## 1 御使用前の注意

- 本製品は弊社品質基準に合格しております。輸送途上等に製品にキズや変形或いはネジのゆるみが生じるおそれがあります。ご使用になるときは、必ず事前に点検をして下さい。

## 警告

- 用途以外での使用はしないで下さい。
- 作業中に保護めがねをはずさないで下さい。
- 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
- 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用して下さい。

## 2 注意点

- ①めがねを掛けるときは、鼻と耳に均等に重量がかかる快適な位置に掛けられるように両手を用いて「つる」を十分広げて掛けて下さい。
- ②めがねのズレを防止するためには、めがねバンド(別売り)をご使用下さい。

## 3 保守・保管

取り扱いはいねいにして下さい。レンズにキズや汚れがありますと、視界を妨げたり、眼の疲労の原因になり危険です。

- ①レンズにキズがつかないように取り扱って下さい。
  - レンズを他の物体に直接、接触させないで下さい。
  - めがねを裸で作業服のポケットに出し入れしないで下さい。
  - めがねを置くときは必ずレンズ面を上向き、または側面に向けて下さい。
- ②常にレンズはきれいにして下さい。
  - レンズが汚れたときは、汚れた手袋、タオル、布などで拭かないで下さい。
  - ゴミ、ホコリ、鉄粉や油類が付着した場合は中性洗剤を薄めた液にレンズをひたし、指先で汚れを落としたあと、柔らかい布などで軽く拭いて下さい。

- ③長い期間、使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性が低下したり、フレームの蝶番やネジがゆるむことがあります。ご使用ごとに点検をして安全を確認して下さい。
- ④強い衝撃を受けた場合は、十分な点検後、安全を確認してからご使用して下さい。
- ⑤使用後はレンズ及びフレームの汚れを落とし、粉じんが付着しないようケースに入れるか、付着しない場所に保管して下さい。

## 4 交換時期

下記の場合は、速やかに交換して下さい。事故、破損や眼の疲労の原因になり、危険です。

- ①レンズにキズが付き、見えにくくなった場合。
- ②フレームにフレやキズが生じた場合。

## 5 改造、修理等

ご使用者による改造、修理は事故・破損の原因となり危険です。絶対におやめ下さい。

- ①変形、改造等。
- ②接着剤等による修理等。