

ゴーグル形保護めがね取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をご精読し、使用期間中は大切に保管して下さい。この取扱説明書を当安全めがね使用者以外が取り除いてはなりません。
製造元、販売店は本製品に破損が生じないこと、及び本製品の使用によって眼、身体の損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

1 御使用前の注意

●本製品は弊社品質基準に合格しております。輸送途上等に製品にキズや変形あるいはネジのゆるみが生じるおそれがあります。ご使用になるときは、必ず事前に点検をして下さい。

警告

- 用途以外での使用はしないで下さい。
- 作業中に保護めがねをはずさないで下さい。

- 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
- 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用して下さい。

2 注意点

- 使用する前に、絶えずフレームのキズ、変形、レンズのキズ、透明度及びベルトの弾力性等の点検をして下さい。
- ゴーグルを顔に付けたときすき間ができないよう装着して下さい。
- 強く装着したり、ずり落ちたりしないようにベルトで調整して下さい。
- 特に視力矯正用めがねやマスクと併用して、ご使用する時は隙間がないよう調整して下さい。

3 保守・保管

取り扱いにはていねいにして下さい。

レンズにキズや汚れがありますと、視界を妨げたり、眼の疲労の原因になり危険です。

- ①レンズにキズがつかないように取り扱って下さい。
 - レンズを他の物体に直接、接触させないで下さい。

- めがねを置くときは必ずレンズ面を上向き、または側面に向けて下さい。
- ②常にレンズはきれいにして下さい。
 - レンズが汚れたときは、汚れた手袋、タオル、布などで拭かないで下さい。
 - ゴミ、ホコリ、鉄粉や油類が付着した場合は中性洗剤を薄めた液にレンズをひたし、指先で汚れを落とすあと、柔らかい布などで軽く拭いて下さい。
- ③長い期間、使用しているとレンズの透明度、耐摩耗性、及びベルトの伸縮性等が低下します。使用することに点検して下さい。
- ④使用後はレンズ、フレームの汚れを落とし、粉じん等が付着しないようケースに入れるか、付着しない場所に保管して下さい。

防曇レンズ使用のゴーグルについては

保管状態によっては、レンズ表面が白っぽくなることもあります。これは常にレンズ表面に防曇剤を供給する働きによるものです。ご使用前に柔らかい布等で拭き取って下さい。

①キズや汚れは防曇効果が低下する恐れがあります。

②流水で洗わないで、中性洗剤を薄めた液にレンズをひたし、指先で汚れを落とすあと、柔らかい布などで軽く拭いて下さい。

4 交換時期

下記の場合は、速やかに交換して下さい。

事故、破損や眼の疲労の原因になり、危険です。

- ①レンズにキズがつき、見えにくくなった場合。
- ②レンズの透明度の低下、枠にフレ、ヒビが見られたとき、及びベルトの伸縮性の低下等の場合。

5 改造、修理等

ご使用者による改造、修理は事故の原因となり危険です。

- ①変形、改造等。
- ②接着剤等による修理等。