




Fujiwara
Sangyo Co.,Ltd.
19000 MKU

コード式LEDスティックライト

取扱説明書



このたびは、SK11コード式LEDスティックライトをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書には安全にお使いいただくための手入れ方法を説明してあります。

安全に正しくご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みいただき、安全にお使いください。




また、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

※ 外観及び仕様などは製品改良のため、一部変更することがありますのでご了承ください。

目次


1. 仕様・各部名称	P2～3
仕様	P2
各部名称	P3
2. 安全上のご注意	P4～6
安全確保のために	P4
警告表示・注意表示について	P4
絵表示について	P4
コード式ライトを安全にご使用いただくために	P5～6
3. 使用方法	P6
スイッチ操作方法	P6
点灯方法	P6

1.仕様・各部名称

仕様				
品番	SLW-125SMD-A	SLW-185SMD-A	SLW-245SMD-A	
電源	AC100V 50/60Hz			
消費電力	4.0W	5.9W	7.8W	
使用場所	屋内			
全光束	340lm	520lm	690lm	
白熱電球	30W相当	40W相当	50W相当	
中心照度	1m	120lx	175lx	230lx
	2m	30lx	44lx	58lx
	3m	13lx	19lx	26lx
	4m	8lx	11lx	14lx
	5m	5lx	7lx	9lx
				
照射角度	65度 広角タイプ	65度 広角タイプ	65度 広角タイプ	
本体寸法	約430 × 50 × 73mm	約500 × 50 × 73mm	約580 × 50 × 73mm	
本体質量	約270g (コード除く)	約310g (コード除く)	約340g (コード除く)	
	約820g (コード含む)	約850g (コード含む)	約880g (コード含む)	
コード長	約5m			

※商品改良のため、本仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

各部名称



2.安全上のご注意

安全確保のために

- 火災・感電・けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」のすべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いの方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告表示・注意表示について

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる被害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告 この表示の欄は、「使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意 この表示の欄は、「使用者が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

「⚠ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守って下さい。

Ⓜ この表示の欄は、製品の据付、操作、メンテナンスに関する重要な注意事項です。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

絵表示について

- お守りいただく内容の種類を、以下の絵表示で区分し、説明しています。



禁止

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。

コード式ライトを安全にご使用いただくために

警告

■ ライト本体取扱上の注意事項

禁止 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
・爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。

禁止 通常の作業環境で使用してください。
・周囲温度が0～40℃の範囲内で使用してください。
・冷凍室や高温作業場等では使用しないでください。

! 本機に落下等強い衝撃を与えないでください。
! 誤って落したり、ぶつけたときは、機体に破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

! 作業場はいつもきれいに保ってください。
・ちらかった場所や作業台は事故の原因となります。

禁止 本機は防水構造ではありません。水洗いしたり、雨中、湿気の多い場所での使用はしないでください。
・爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。

禁止 点灯させたままの状態を布や段ボール等で覆わないでください。
・発煙や火災の原因となります。

禁止 目に光を当て続けしないでください。
・目を痛める原因となります。

! 使用しない場合は、きちんと保管してください。
・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または錠のかかる所に保管してください。

! 点検・確認
損傷した部品がないか点検してください。
・使用前に本体や部品などに損傷が無いか十分点検し、正常に点灯するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
・部品の破損や変形、取り付け状態、その他点灯、消灯に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
禁止 ・スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
・スイッチで点灯及び消灯操作のできないライトは、使用しないでください。

! 修理は、お買い求めの販売店に依頼してください。
・この製品は、該当する安全規格に適合しているので、改造しないでください。
・修理は、必ずお買い求めの販売店にお申し付けください。
! ・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しただけでなく事故やケガの原因となります。
・ライト本体が熱くなったり、異常に気付いたときは、お買い求めの販売店へ点検・修理を依頼してください。

■ 電気に関する安全事項

! 電源は正しく接続してください。感電の危険が低減されます。
●電源コンセントは電源プラグに合致するものを使用してください。
●電源プラグは改造しないでください。

! 感電に注意してください。
●ライトを使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
●ライトは、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。

! コードを乱暴に扱わないでください。感電の危険が増大します。
●コードを持ってライトを運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
●コードを熱、油、角のどがったところや動くものに近づけないでください。
●重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

! 使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
●表示を超える電圧で使用すると、故障・火災などの事故の原因となります。

! ●ライトの点灯、消灯は必ずスイッチの操作で行ってください。
●使用されない場合は必ず、ライトのスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

! ●電源コードが破損した場合、交換には専門知識が必要ですので、販売店にお申し付けください。
●この製品は、該当する安全規格に適合しているので、改造しないでください。

電源が離れていて、延長コードが必要なときは、ライトを最高の能力で支障なくご使用いただくため、十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。

使用できるコードの太さ(公称断面積)と最大長さの関係


コードの太さ(導体公称断面積)	コード最大長さ
0.75mm	20m
1.25mm	30m

延長コードはライトのコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

3.使用方法


スイッチ操作方法

1. 本体底面にあるスイッチを(|)側に押すと点灯します。
2. (○)側に押すと消灯します。



点灯方法

1. スイッチが切れていることを確認してください。
 2. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
 3. スイッチを(|)側に押すと点灯します。
- ※スイッチを入れますと点灯するまで約1秒の間隔がありますが、製品の特性ですので、異常ではありません。



保証書

保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼下さい。

形名	コード式LEDスティックライト		お買い上げ日		保証期間
			平成	年 月 日	1年
お客様	住所	〒			
	ご芳名				
	電話	()			
販売店	住所				
	店名	☎ ()			

上記欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認下さい。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ)本書の提示がない場合。
(ホ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社までご相談下さい。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存して下さい。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

発売元



藤原産業株式会社

情報サービスセンター 兵庫県三木市福井2115-1 〒673-0433
TEL. 0794-86-8200 (代表) FAX. 0794-83-5160

近畿支店 兵庫県三木市福井2115-1 〒673-0433
TEL. 0794-86-8210 FAX. 0794-83-5160

中部営業所 愛知県豊田市大林町17丁目7-16 〒473-0902
TEL. 0565-25-2227 (代表) FAX. 0565-25-2239

広島営業所 広島県広島市安佐南区山本1丁目25-11 〒731-0137
TEL. 082-875-7211 (代表) FAX. 082-850-0311

九州営業所 佐賀県鳥栖市蔵上1丁目220 〒841-0056
TEL. 0942-81-2307 (代表) FAX. 0942-81-2308

東京支店 埼玉県川口市前川3丁目19-9 〒333-0842
TEL. 048-268-3939 (代表) FAX. 048-268-9191

仙台営業所 宮城県仙台市若林区伊在字東通り44-1 〒984-0038
TEL. 022-287-5739 (代表) FAX. 022-287-5766

札幌営業所 札幌市白石区東札幌二条5丁目2-1 (山忠ビル) 〒003-0002
TEL. 011-841-6007 (代表) FAX. 011-841-7139