

ご使用になる前に
この取扱説明書(保証書付)
を最後までお読みのうえ
正しくお使いください。

45cm 工業扇床置タイプ HX-104

(注意) 高周波の発生する場所や切削油や薬品等の飛散する場所などでは、アルミニウム製のハネをご使用ください。

取扱説明書 (保証書付)

お買上げいただきありがとうございました。

なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不具合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

※ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

【安全上のご注意】

扇風機をただしく安全にお使いいただくために、つぎのことを必ずお守りください。

警告



羽根・ガードを付けずにモーターを運転しないでください。
けがをする恐れがあります。



水につけたり、水をかけたりしないでください。
ショート・感電の恐れがあります。



修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火したり・異常動作してけがをすることがあります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。

注意

交流100 V 以外では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

つぎのようなところでは使わないでください。感電や火災の恐れがあります。
ガスレンジ等の炎にあたるところ、非火性のガスのあるところ、雨や水しぶきのかかるところ。

風を長時間からだにあてないでください。
健康を害することがあります。



本体にぶらさがらないでください。
落下によりけがをする恐れがあります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。
けがをする恐れがあります。

本体の取り付けは充分強度のあるところを選んでください。
落下によりけがをする恐れがあります。




本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止してください。
ショート・感電の恐れがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

HX-104 床置扇



長年ご使用の扇風機はよく点検をお願いします。

★こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても回転が遅かったり不規則。
- モーター部が異常に熱い。
- 異常な音がする。
- コゲくさいにおいがする。

★異常があれば

ご使用中止!!

すぐに電源プラグを抜いて事故防止、モーターの焼損防止のために必ず販売店にご相談ください。

仕 様

電 圧 (V)	周 波 数 (HZ)	消費電力 (W)	風 速 (m/min)	風 量 (m3/min)	質 量 (kg)
100	50	150	269	135	約5.7
	60	165	305	153	

[お手入れと保管]

⚠警告



羽根、ガードを付けずにモーターを運転しないでください。
けがをする恐れがあります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。


<お手入れ>

羽根、モーターにほこりが多量に付着しますと異常音、振動、モーターの過熱の原因になります。組立てと逆の順序で分解し、清掃してください。

- 汚れは、ぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼってふき、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないようにふき取ってください。
- モーター表面のほこりは掃除機で吸い取ってください。

お 願 い

- お手入れには中性洗剤を使用してください。
シンナー、アルコール、ベンジンなど使用しないでください。破損、変質の原因となります。



- スプレーをかけないでください。
＜掃除用、殺虫剤、整髪用など＞
破損、変質の原因となります。



- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。
- 危険防止のため、羽根に貼り付けてある「羽根マーク」は、はがさないでください。

- 高温(40℃以上)の所や常に薬品、油などを使用する場合では使用しないでください。
プラスチック部品が破損、変質する原因となります。

保管のしかた

組み立て方と逆の順序で分解し、お手入れをした後、次のような点に注意して保管してください。

- モーター軸の汚れをおとし、モーター軸にミシン油を注油してから、元通りにチューブをかぶせてください。
- 本体や羽根についた油はよく拭き取ってください。樹脂が変色したり、破損する恐れがあります。
- ポリエチレン袋等で包装し、湿気の少ないところに保管してください。

保証書

保証期間内、この取扱説明書の注意事項書きに従って、正確な使用方法でご使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

品名	4 5 cm 工業用扇風機		お買い上げ日	保証期間
品番	HX-104		年 月 日	1 年
お客様	ご住所	〒 —		
	ご芳名			
	電 話	()		
販売店	住 所 店 名			

本書は、本書記載内容（無料修理規定に基づく）で無料修理を行うことをお約束するものです。上記「無料修理保障期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保障期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店又は弊社が無料修理をうけたまわります。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び損害
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損害
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害や異常電圧による故障及び損害
 - (ニ) 本書の提示がない場合
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは文句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は弊社お客様サービス室までお問合わせ下さい。

発売元

鯛勝産業株式会社

〒673-0402 兵庫県三木市加佐東197

TEL 0794-83-3901 FAX 0794-82-2886